



Монтаж панели

рисунок 1

Комплектность:

Панель декоративная	1 шт.	Саморез 16x4	12 шт.
Саморез 40x4	2 шт.	Дюбель 8x40	2 шт.
Скоба пружинная	8 шт.	Упаковка	1 шт.

Порядок монтажа:

1. Установите ванну с учетом высоты панели. Расстояние от пола до нижней кромки 6 ванны должно быть равно высоте панели плюс 3 мм.
2. На колодки 7 при помощи саморезов 1 установите пружинные скобы 4 согласно рисунку 1.
3. В полу 8 установите дюбели 3 на расстоянии 15 сантиметров слева и справа от края ванны и так как показано на рисунке 1.
4. Зажмите в дюбелях 3 при помощи саморезов 2 пружинные скобы 4 согласно рисунку 1.
5. Задвиньте лицевую панель пять 5 под пружинные скобы 4 в направлении стрелок согласно рисунку 1.
6. Выставьте панель с таким расчетом, что бы она стояла ровно относительно борта ванны, и зазоры слева и справа от стен были минимальными.
7. Заполните швы между стенами и панелью санитарным силиконом.